



MRST - 3 rue serge Ycard - 97490 Ste-Clotilde
Tél : 0 262 92 24 00 - Fax : 0 262 94 22 95



Laboratoire d'étalonnage
Accréditation n°2-1455
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 22-0203-2E

DELIVRE A : **BALCO**
5, rue des Arbousiers
ZAE des Avants
34270 Saint Mathieu de Treviers

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : *Jeu de 24 poids de 10 kg*
Constructeur : *ZWIEBEL*
Type : *Fonte*
N° de série :
N° d'identification : *individuel*

Date d'émission du certificat : *02 mars 2022*

Ce certificat comprend 4 pages.

RESPONSABLE DU LABORATOIRE
Bernard MOUTIAMA



Etalonnage de POIDS

1. - DESCRIPTION ET IDENTIFICATION DES POIDS

- Série de poids : individuel
- Forme : Parallélépipède
 - Matériau : Fonte

2. - IDENTIFICATION DES POIDS

L'identification correspond, en général, au marquage des poids.

Dans la rubrique IDENTIFICATION DU POIDS, les poids sont identifiés par leur valeur nominale et leur marquage.

Les poids en double sont différenciés par un coup de pointeau et notés : '.

3. - METHODES

Poids de 1 mg à 20 kg - 1 000 kg :

Les poids sont étalonnés par comparaison à des masses étalons de travail de même valeur nominale du laboratoire, selon un schéma de comparaison EMME.

Poids de 500 kg :

Les poids sont étalonnés par comparaison entre eux, et en combinaison par rapport à une masse étalon de travail du laboratoire de 1 000 kg, selon un schéma de comparaison EMME.

Poids de 2 000 kg :

Les poids sont étalonnés par comparaison à deux masses étalons de travail du laboratoire de 1 000 kg, selon un schéma de comparaison EMME.

Masses étalons de travail de 1 mg à 20 kg - 1 000 kg :

Les masses étalons de travail sont raccordées par comparaison à des masses de référence de même valeur nominale, selon un schéma de comparaison EMME.

4.- RESULTATS

Les résultats de l'étalonnage sont donnés en valeurs conventionnelles comme défini par la Recommandation Internationale D28 de l'OIML.

"La valeur conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique de 8000 kg/m³, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique 1,2 kg/m³, l'opération étant effectuée à 20 °C."

Le tableau de la page suivante donne ces résultats, à savoir :

- la valeur conventionnelle de la masse
- l'incertitude sur cette valeur
- la nature de l'intervention éventuellement effectuée :
« N » = Nettoyage, « A » = ajustage, « - » = aucune

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...

La délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC portant le logotype Cofrac-Etalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

5. - RESULTAT(S) DE L'ETALONNAGE (suite)

Date étalonnage : 02 mars 2022

IDENTIFICATION DU POIDS	MASSE CONVENTIONNELLE	INCERTITUDE ELARGIE (k=2)	INTERVENTION	Etalonné par
T2960	9 999,99 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
T3173	9 999,95 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
T3189	9 999,74 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
T3255	9 999,94 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
T3321	10 000,11 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3629	10 000,01 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3630	9 999,88 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3631	9 999,87 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3632	9 999,95 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3633	10 000,04 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3634	10 000,03 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3635	9 999,97 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3636	9 999,88 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3637	9 999,89 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3638	9 999,95 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3639	9 999,81 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3640	9 999,97 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3641	9 999,97 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3642	9 999,93 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA

ZY3643	9 999,90 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3644	9 999,96 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3645	9 999,81 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3646	9 999,98 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA
ZY3647	10 000,09 g	160 mg	-	Bernard MOUTIAMA

Aucune intervention de nettoyage, ajustage n'a été effectuée sur le poids

Renseignements complémentaires :

/